

Инструкция для приставки D-LINK DIB-120

1. Menu => Settings => Network => Static =>

IP Address	192.168.231.XX (IP адрес на нижней стороне IPTV приставки)
Subnet Mask	255.255.224.0
Gateway	192.168.240.1
Preferred DNS	192.168.240.1
Alternate DNS	192.168.240.2

2. Menu => Settings => Audio & Video => TV Mode =>

Зависит от модели телевизора и подключаемого кабеля:

PAL – при подключении «тюльпанами» или SCART

576p или **720p** – при подключении HDMI кабелем

Переключение между режимами вслепую:

Нажать на пульте кнопки «Home», «Вправо», «Вниз», «Enter». Снова «Вниз», «Enter».
 Если надо переключиться с PAL на HDMI, то жмём 6 раз «Вправо» с интервалом 0,5 секунды.
 Если с HDMI на PAL, то 6 раз «Влево».
 Потом «Вниз» и «Enter». Ждать 3-5 секунд, затем «Вправо» и «Enter».
NB! Проверить какой режим включён на самом телевизоре.

3. Menu => Settings => Service => IPTV =>

IPTV URL	http://192.168.255.20/
IGMP Ver.	2

4. Menu => Settings => Date & Time

Time Zone	(GMT +2:00) Lithuania
NTP Server	192.168.240.5
Update Time	NTP Calibration

5. Menu => Settings => System => About => Version

4.06.002 - актуальная прошивка. Если версия ниже, то смотреть пункт 6 для обновления.

6. Menu => Settings => System => Update [From Network]

Update URL	http://192.168.255.20/0/
------------	--------------------------

Устранение проблем

При нажатии **Menu => eChannel:**

Проблема	Решение
Видим “Couldn’t connect to remote server”	Проверить, подключен ли интернет-кабель
Открывается список каналов, но, ни один канал не работает	Сообщить в ЗАО «Транстелесервис» тел. +370 386 71101, +370 633 50650
Открывается только страница http://uab.tts.lt	