

Инструкция по эксплуатации ТВ-приставки Elecard STB-820

1. Постоянный адрес этого файла: <http://uab.tts.lt/download/stb820.pdf>
2. Официальное руководство пользователя: http://uab.tts.lt/download/stb820_manual.pdf
3. Последняя актуальная прошивка: http://uab.tts.lt/download/stb820_fw.efp
4. Промежуточная R34-20100720 прошивка: http://uab.tts.lt/download/stb820dev_fw.efp

Для обновления прошивки надо записать указанный выше файл в корневой каталог USB-накопителя (флешка, переносной жесткий диск), подключить его к IPTV-приставке и включить/перезагрузить саму приставку. При включении произойдет обновление. Приставка при этом может перезагрузиться.

Внимание! Если у Вас версия прошивки R36-20101217, то для обновления до R36-20101229 нужно сначала прошиться на версию R34-20100720. Версию прошивки можно проверить через главное меню приставки => Настройка => Информация => Прошивка.

5. Начиная с прошивки R35-20100810, работают следующие функции:
 - a) Некоторые каналы (Discovery, Animal planet, в будущем Euronews) вещаются на нескольких языках. Меню выбора языка можно вызвать во время просмотра с помощью зеленой (F2) кнопки на пульте ДУ. Выбор аудио дорожки осуществляется кнопками ВНИЗ-ВВЕРХ, кнопка ОК – применить выбранный язык.
 - b) ТВ-гид можно вывести в соответствующем меню: список IPTV каналов, выбрать нужный канал, нажать F4. Этот список используется для назначения записи передач по расписанию. Достаточно нажать кнопку REC и передача будет поставлена в очередь на запись (к приставке должно быть подключено USB-устройство).
 - c) Второй вариант вывести программу передач – нажать F4 когда нужный канал уже запущен. При первом нажатии кнопки F4 на экран выводится время и название текущей передачи. Повторное нажатие выводит ТВ-гид на весь день. Кнопками ВЛЕВО-ВПРАВО можно просмотреть программу на следующий час/день.
 - d) Для правильного отображения времени ТВ-гида в настройках приставки надо выбрать GMT временную зону, затем установить правильное текущее время.

6. Сетевые настройки приставки:

Меню => Настройки => Настройки подключения => WAN:

WAN Режим адреса: Статический

WAN IP Адрес: 192.168.231.XXX (где XXX – IP адрес на обратной стороне приставки)

WAN Маска сети: 255.255.224.0

WAN Адрес шлюза: 192.168.240.1

WAN Адрес DNS сервера: 192.168.240.1

Меню => Настройки => Настройки подключения => LAN:

IP Адрес: 192.168.1.1

Режим шлюза: Мост

Ограничение трафика: Нет

Меню => Настройки => Настройки подключения => Интернет вещание:

Список каналов IPTV: URL

Список каналов IPTV: <http://192.168.255.20/iptv.xspf>

Электронный ТВ-гид IPTV: <http://192.168.255.20/>

7. Как примонтировать локальные ресурсы:

Меню => Интернет-услуги => Обзор сети => F4 => Вводим адрес локального ресурса => F2.

Пример локального адреса: 192.168.255.1 или 192.168.255.2

Находясь в выбранной папке, отображать разные типы файлов можно нажимая кнопку F4.

8. Как добавить радио в избранное:

Меню => Избранное => Добавить URL => udp://224.128.128.XX:80XX => F2.

udp://224.128.128.67:8067 АвтоРадио

udp://224.128.128.68:8068 Energy

udp://224.128.128.68:8068 Радио Алла

udp://224.128.128.60:8060 Юмор FM

udp://224.128.128.62:8062 WRN Русский

udp://224.128.128.63:8063 WRN English

udp://224.128.128.64:8064 WRN Deutsch

udp://224.128.128.65:8065 WRN Francais

TV-priedėlio Elecard STB-820 naudojimo instrukcija

1. Nuolatinis šios bylos adresas: <http://uab.tts.lt/download/stb820.pdf>
2. Oficialus vartotojo žinynas (rusų kalba): http://uab.tts.lt/download/stb820_manual.pdf
3. Paskutinis aktualus atnaujinimas: http://uab.tts.lt/download/stb820_fw.efp
4. Tarpinis R34-20100720 atnaujinimas: http://uab.tts.lt/download/stb820dev_fw.efp

Tarpinės programinės įrangos atnaujinimui reikalinga išsaugoti aukščiau nurodytą bylą į USB-kaupiklį (flash, portable HDD), prijungti jį prie IPTV-priedėlio ir įjungti/perkrauti patį priedėlį. Įjungimo metu vyks atnaujinimas. Priedėlis gali persikrauti pabaigoje.

Dėmesio! Jeigu pas Jus R36-20101217 atnaujinimo versija, tam kad atnaujinti priedėlį iki R36-20101229 iš pradžių reikalingas atnaujinimas į tarpinę R34-20100720 versija. Atnaujinimo versija galima patikrinti iš pagrindinio priedėlio meniu => Настройка => Информация => Прошивка.

5. Pradedant R35-20100810 tarpine programine įranga veikia sekančios funkcijos:
 - a) Kai kurie kanalai (Discovery, Animal planet, ateityje Euronews) transliuojami su kalbų pasirinkimu. TV peržiūros metu kalbų pasirinkimo meniu galima iškviešti DV pulto žalio (F2) mygtuko pagalba. Garso takelio pasirinkimas vykdomas Į VIRŠŲ-Į APAČIA mygtukais, OK mygtukas – taikyti išsirinktą kalbą.
 - b) TV-gidą galima peržiūrėti atitinkamame meniu: IPTV kanalų sąrašas, išsirinkti reikalingą kanalą, paspausti F4 mygtuką. Šis sąrašas yra naudojamas laidų pagal tvarkaraštį užrašymui. Užtenka tik paspausti REC mygtuką ir laida bus pastatyta į užrašų eilę (prie priedėlio turi būti prijungtas USB-kaupiklis).
 - c) Kitas variantas peržiūrėti laidų programą – paspausti F4 mygtuką, kai reikalingas kanalas jau įjungtas. Pirmu paspaudimu yra rodomas laikas ir einamoji laida. Pakartotinas F4 mygtuko paspaudimas rodo TV-gidą visai dienai. Į KAIRE-Į DEŠINĘ mygtukais galima peržiūrėti programą sekančiai valandai/dienai.
 - d) TV-gido taisyklingo laiko atvaizdavimui priedėlio nustatymuose reikia išrinkti GMT laiko zoną, po to nustatyti taisyklingą laiką.

6. Priedėlio tinklo nustatymai:

Meniu => Настройки => Настройки подключения => WAN:

WAN Режим адреса: Статический

WAN IP Адрес: 192.168.231.XXX (где XXX – IP adresas priedėlio apačioje)

WAN Маска сети: 255.255.224.0

WAN Адрес шлюза: 192.168.240.1

WAN Адрес DNS сервера: 192.168.240.1

Meniu => Настройки => Настройки подключения => LAN:

IP Адрес: 192.168.1.1

Режим шлюза: Мост

Ограничение трафика: Нет

Meniu => Настройки => Настройки подключения => Интернет вещание:

Список каналов IPTV: URL

Список каналов IPTV: <http://192.168.255.20/iptv.xspf>

Электронный ТВ-гид IPTV: <http://192.168.255.20/>

7. Kaip pridėti vietinius resursus:

Meniu => Интернет-услуги => Обзор сети => F4 => Įvedame vietinio resurso adresą => F2.

Vietinio resurso pavyzdys: 192.168.255.1 arba 192.168.255.2

Esant pasirinktame kataloge, skirtingų tipų bylas galima atvaizduoti paspaudus F4 mygtuką.

8. Kaip pridėti radiją prie rinktinių:

Meniu => Избранное => Добавить URL => udp://224.128.128.XX:80XX => F2.

udp://224.128.128.67:8067 АвтоРадио

udp://224.128.128.68:8068 Energy

udp://224.128.128.68:8068 Радио Алла

udp://224.128.128.60:8060 Юмор FM

udp://224.128.128.62:8062 WRN Русский

udp://224.128.128.63:8063 WRN English

udp://224.128.128.64:8064 WRN Deutsch

udp://224.128.128.65:8065 WRN Francais